

Velice si vážíme skutečnosti, že jste si vybrali vysoce kvalitní produkt společnosti B-dare, vyráběný ručně z přírodního bambusu. Věříme, že budete s produktem nadmíru spokojeni a zůstanete i nadále našimi zákazníky.

Tým B-dare



Plně bezdrátový ručně vyrobený bambusový set klávesnice a myši


Klávesnice

Základní funkce

- Inteligentní víceúrovňový úsporný režim
- Vysoká úroveň ochrany proti interferenci
- Spolupráce s PC při přechodu do úsporného režimu a při probuzení
- Permanentní režim přenosu dat (spojení při vysílání a příjmu dat při práci)
- Nízkonapěťové varování vybité baterie a indikace červenou led diodou
- Plně kompatibilní s Win XP/NT/Vista/Win 7/8/10
- Maximální přenosová vzdálenost 7-15m dle okolí

Jak zařízení používat

Opatrně odsuňte víko baterií ve spodní části klávesnice a vložte 2x baterie typu AAA správně polarizované.



Po opětovném uzavření krytu můžete normálně klávesnici začít používat (po zasunutí přijímače a automatické instalaci ovladačů).

Charakteristika produktu:

Pracovní teplota 0-55°C

Baterie - 2ks baterie typu AAA

Certifikace FCC/CE

Řízení napájení bateriemi

Podporuje tří relační systém úspory energie.

Pracovní režim: při stisku libovolného tlačítka.

Režim úspory energie: ihned po ukončení stisku tlačítka.

Režim spánku: při přechodu PC do úsporného režimu nebo při jeho vypnutí.

Bambusová bezdrátová myš

Návod k použití

Tato ručně vyrobená bambusová, bezdrátová, optická myš se 3 tlačítka je napájena pomocí 2 tužkových baterií AAA. Pracuje rychlostí 125 přenosů/s. Přechází do offline a online režimu společně s vaším počítačem.

Aplikace: PC, notebook a některé typy chytrých TV
Použití: rovné a hladké povrchy, ideálně matné
Kompatibilita: Win XP/NT/Vista/Win 7/8/10

Zprovoznění myši a klávesnice

1. Otevřete kryt baterií myši, vytáhněte USB přijímač, připojte jej k počítači.
2. Vložte 2 baterie AAA do spodní části myši a nasadte kryt zpět.
3. Přepínač citlivosti: Stisknutím černého tlačítka citlivosti ve spodní části myši můžete změnit citlivost z 1200dpi na 1600dpi, přičemž výchozí citlivost je 1200dpi, tedy ta nižší.

Charakteristika:

Pracovní teplota: 0-55°C
Pracovní napětí: 3V(2x 1,5V AAA baterie)
Certifikáty: FCC, CE, RoHS
Max.pracovní vzdálenost od PC: 10m

Funkce řízení napájení:

Myš je vybavena inteligentní víceúrovňovou úsporou energie. Sama se uvede do režimu spánku, pokud myš nevyužíváte. LED vysílač na spodní straně se uvede do režimu "vypnuto" po 30 minutách nečinnosti. Vyjmutím přijímače z PC nebo vypnutím PC se myš opět automaticky uvede do režimu spánku. Myš jednoduše probudíte kliknutím na tlačítko nebo pootočením kolečka.

Údržba:

1. výměna baterie - jakmile zpozorujete zpomalenou nebo žádnou odezvu myši, je nejvyšší čas baterie vyměnit/dobít. Postup vložení baterií je uveden v části manuálu zprovoznění myši.
2. Čištění čočky - v případě nepravidelného pohybu kurzoru myši, mohlo dojít k zanesení čočky. Tu prosím očistěte vždy suchým jemným hadříkem, aby nedošlo k jejímu poškrábání.

Poznámka:

Tento produkt je vyroben z přírodního materiálu tak, aby bylo využito maximálně jeho přirozeného vzhledu. Proto jakákoliv demontáž tlačítek nebo jejich zvedání není dovoleno, protože tak dojde k nalomení, poškození struktury nebo úplnému ulomení tlačítek. Buďte proto také opatrní při odebírání myši z pracovní desky.



nesprávné uchopení myši



správné držení myši

Párování myši a klávesnice s počítačem / operace shody - kódu

Po zasunutí přijímače do USB portu se automaticky nainstalují ovladače zařízení a to se spáruje s myší i klávesnicí (je od výroby kódováno). Zařízení pak můžete ihned začít používat. Pokud ztratíte nebo poškodíte přijímač, zakupte jej prosím znovu od naší společnosti.

V takovém případě, postupujte prosím dle instrukcí níže, abyste nový vysílač kódovali pro vaše zařízení:

Klávesnice

1. Zasuňte víko krytu baterií a správně vložte obě baterie, víko zasuňte
2. Stiskněte současně klávesy ESC a +/- na jednu vteřinu pro přechod zařízení do režimu párování. Červená indikační dioda bude svítit
3. Do 10ti vteřin vložte nový vysílač do USB slotu PC a přiložte stranu s indikační diodou klávesnice co nejbližší k vysílači. Jakmile přestane dioda svítit došlo k úspěšnému spárování zařízení.
4. Pokud není párování úspěšné, opakujte body 1-3

Myš

1. Otevřete spodní kryt myši a vložte správně baterie.
2. Stiskněte současně levé, prostřední a pravé tlačítko myši na jednu vteřinu, která přejde do on-line režimu.
3. Vyjměte přijímač z USB portu a zasuňte jej zpět do 10 vteřin od vysunutí. Zařízení tak bude automaticky přiřazen kód.

Když se kurzor začne pohybovat, znamená to úspěšné připojení myši.

4. Pokud se myš nespáruje, opakujte výše uvedený postup znovu.

